

Zahlungsfunktionen



Ihre Terminal-ID:



Kauf über electronic cash

1. Betrag ohne Komma eingeben und mit **OK** bestätigen.
2. Karte zügig von oben nach unten durchziehen oder bei Karte mit Chip diese unterhalb der Tastatur einstecken.
3. Kunde gibt seine Geheimzahl ein und 2x mit **OK** bestätigen.
4. Nach erfolgter Zahlung werden Original- und Kundenbeleg gedruckt.

Kauf über Lastschrift und Kreditkarte

1. Betrag ohne Komma eingeben und mit **OK** bestätigen.
2. Karte zügig von oben nach unten durchziehen.
3. Beleg wird gedruckt – Beleg abreißen – Kunde unterschreiben auf der Rückseite.
4. Unterschrift prüfen – Kundenbelegausdruck abwarten.

Auswahl einer bestimmten Zahlungsart

1. Taste **OK** drücken.
2. Wählen Sie mit der Taste **OK** „Transaktionsart“ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Bankkarte“ auswählen und mit **OK** bestätigen.
4. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Zahlungsart auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Händlerpasswort 1 2 3 4 5 eingeben und mit **OK** bestätigen.

Storno für ec-Karten

1. Taste **OK** drücken.
2. Wählen Sie mit der Taste **OK** „Transaktionsart“ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Storno“ auswählen und mit **OK** bestätigen.
4. Kassiererpasswort 5 6 7 8 9 eingeben und mit **OK** bestätigen.

Kreditkarten – Gutschrift

1. Taste **OK** drücken.
2. Wählen Sie mit der Taste **OK** „Sondertransaktion“ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Kreditkarte“ auswählen und mit **OK** bestätigen.
4. Mit den Pfeiltasten „Gutschrift“ auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Händlerpasswort 1 2 3 4 5 eingeben und mit **OK** bestätigen.
6. Betrag ohne Komma eingeben und mit **OK** bestätigen.
7. Karte stecken – Belegausdruck abwarten – Beleg abreißen und unterschreiben lassen.
8. Beleg unterschreiben lassen - Unterschrift prüfen – Belegkopie aushändigen.

Manuelle Kartendatenerfassung: Anstelle des Durchziehens der Karte drücken Sie **OK** (für manuell). Danach Kartenummer eingeben und mit **OK** bestätigen. Anschließend das Gültigkeitsdatum der Karte eingeben und mit **OK** bestätigen.

Kassenschnitt – Erweiterte Diagnose – Rollenwechsel - sonstiges

Kassenschnitt

1. Taste **OK** drücken.
2. Mit der Taste **OK** „Aktionen“ wählen und mit **OK** bestätigen.
3. Kassiererpasswort 5 6 7 8 9 eingeben und mit **OK** bestätigen.
4. „Kassenabschluss“ wählen und **OK** drücken - danach „Kassenschnitt“ wählen und **OK** drücken.
5. Händlerpasswort 1 2 3 4 5 eingeben und mit **OK** bestätigen.
6. Die Abfrage „Kassenschnitt durchführen“ mit „Ja“ **OK** bestätigen. - Belegausdruck erfolgt -

! Wichtig - Ohne Kassenschnitt kein Geld !

Erweiterte Diagnose

1. Taste **OK** drücken.
2. Mit der Taste **OK** „Aktionen“ wählen und mit **OK** bestätigen.
3. Kassiererpasswort 5 6 7 8 9 eingeben und mit **OK** bestätigen.
4. Menüpunkt „Diagnose“ wählen und **OK** drücken. Danach „Erweiterte Diagnose“ und **OK** drücken.
5. Abfrage „Erweiterte Diagnose durchführen?“ mit „Ja“ und mit **OK** bestätigen.
6. Die Abfrage „Kassenschnitt durchführen“ mit „Ja“ **OK** bestätigen. - Belegausdruck erfolgt -

Papierrollenwechsel (bei Anzeige „Papier einlegen und Abdeckung schließen“)

1. Öffnen Sie den Terminaldeckel indem Sie die Entriegelung nach hinten drücken.
2. Entfernen Sie den Rest der Papierrolle und holen Sie eine neue Rolle.
3. Legen Sie die neue Papierrolle, wie auf der Abbildung ein und schliessen Sie den Deckel bis dieser hörbar einrastet.

Passwörter

Bestimmte Terminalfunktionen sind zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Passwortgeschützt.

Stufe1 **Händlerpasswort** „1 2 3 4 5“
Stufe2 **Kassiererpasswort** „5 6 7 8 9“

Funktionscodes

Zur Schnellfindung bestimmter Menüfunktionen einfach untenstehenden Funktionscode eingeben:

Drücken Sie 2 mal **OK** dann den gewünschten Code ein und mit **OK** bestätigen.

1 Zahlung	5 Kassenbericht	11 Kreditkarte	20 ec-Transaktionsart
2 Storno	7 Belegkopie	12 Trinkgeld	511 Displayeinstellungen
3 Gutschrift	9 Erw. Diagnose	14 Reservierung	520 Autom.Kassenschnitt
4 Kassenschnitt	10 Transaktionsart	17 Tel. Autorisierung	522 System-Info

PrePaid

1. Taste **OK** drücken und danach „Prepay“ mit **OK** bestätigen.
2. Kassiererpasswort „5 6 7 8 9“ eingeben und mit **OK** bestätigen.
3. Gewünschtes Produkt mit **OK** auswählen und mit **OK** bestätigen.
4. Gewünschten Betrag auswählen über **OK**.
5. Bei t-mobile jetzt 2x Rufnummer eingeben und jeweils mit **OK** bestätigen.