

Zahlungsfunktionen



Ihre Terminal-ID:



Kauf über electronic cash

1. Betrag ohne Komma eingeben und mit bestätigen.
2. Karte zügig von oben nach unten durchziehen oder bei Karte mit Chip diese unterhalb der Tastatur einstecken.
3. Kunde gibt seine Geheimzahl ein und 2x mit bestätigen.
4. Nach erfolgter Zahlung werden Original- und Kundenbeleg gedruckt.

Kauf über Lastschrift und Kreditkarte

1. Betrag ohne Komma eingeben und mit bestätigen.
2. Karte zügig von oben nach unten durchziehen.
3. Beleg wird gedruckt – Beleg abreißen – Kunde unterschreiben auf der Rückseite.
4. Unterschrift prüfen – Kundenbelegausdruck abwarten.

Auswahl einer bestimmten Zahlungsart

1. Taste drücken.
2. Wählen Sie mit der Taste „Transaktionsart“ und bestätigen Sie mit .
3. Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „ec-Karte“ auswählen und mit bestätigen.
4. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Zahlungsart auswählen und mit bestätigen.
5. Kassiererpasswort 5 6 7 8 9 eingeben und mit bestätigen.

Storno für ec-Karten

1. Taste drücken.
2. Wählen Sie mit der Taste „Transaktionsart“ und bestätigen Sie mit .
3. Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Storno“ auswählen und mit bestätigen.
4. Kassiererpasswort 5 6 7 8 9 eingeben und mit bestätigen.

Kreditkarten – Gutschrift

1. Taste drücken.
2. Wählen Sie mit der Taste „Transaktionsart“ und bestätigen Sie mit .
3. Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Kreditkarte“ auswählen und mit bestätigen.
4. Mit den Pfeiltasten „Gutschrift“ auswählen und mit bestätigen.
5. Händlerpasswort 1 2 3 4 5 eingeben und mit bestätigen.
6. Betrag ohne Komma eingeben und mit bestätigen.
7. Karte durchziehen – Belegausdruck abwarten – Beleg abreißen und unterschreiben lassen.
8. Beleg unterschreiben lassen - Unterschrift prüfen – Belegkopie aushändigen.

Manuelle Kartendatenerfassung: Anstelle des Durchziehens der Karte drücken Sie (für manuell). Danach Kartenummer eingeben und mit bestätigen. Anschließend das Gültigkeitsdatum der Karte eingeben und mit bestätigen.

Kassenschnitt – Erweiterte Diagnose – Rollenwechsel - sonstiges

Kassenschnitt

1. Taste drücken.
2. Mit der Taste „Aktionen“ wählen und mit bestätigen.
3. Kassiererpasswort 5 6 7 8 9 eingeben und mit bestätigen.
4. „Kassenabschluss“ wählen und drücken - danach „Kassenschnitt“ wählen und drücken.
5. Händlerpasswort 1 2 3 4 5 eingeben und mit bestätigen.
6. Die Abfrage „Kassenschnitt durchführen“ mit „Ja“ bestätigen. - Belegausdruck erfolgt -

! Wichtig - Ohne Kassenschnitt kein Geld !

Erweiterte Diagnose

1. Taste drücken.
2. Mit der Taste „Aktionen“ wählen und mit bestätigen.
3. Kassiererpasswort 5 6 7 8 9 eingeben und mit bestätigen.
4. Menüpunkt „Diagnose“ wählen und drücken. Danach „Erweiterte Diagnose“ und drücken.
5. Abfrage „Erweiterte Diagnose durchführen?“ mit „Ja“ und mit bestätigen.
6. Die Abfrage „Kassenschnitt durchführen“ mit „Ja“ bestätigen. - Belegausdruck erfolgt -

Papierrollenwechsel (bei Anzeige „Papier einlegen und Abdeckung schließen“)

1. Öffnen Sie den Terminaldeckel indem Sie die Entriegelung nach hinten drücken.
2. Entfernen Sie den Rest der Papierrolle und holen Sie eine neue Rolle.
3. Legen Sie die neue Papierrolle, wie auf der Abbildung ein und schliessen Sie den Deckel bis dieser hörbar einrastet.

Passwörter

Bestimmte Terminalfunktionen sind zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Passwortgeschützt.

Stufe1 **Kassiererpasswort** „1 2 3 4 5“
 Stufe2 **Händlerpasswort** „5 6 7 8 9“

Funktionscodes

Zur Schnellfindung bestimmter Menüfunktionen einfach untenstehenden Funktionscode eingeben:

Drücken Sie 2 mal dann den gewünschten Code ein und mit bestätigen.

1 Zahlung	5 Kassenbericht	11 Kreditkarte	20 ec-Transaktionsart
2 Storno	7 Belegkopie	12 Trinkgeld	511 Displayeinstellungen
3 Gutschrift	9 Erw. Diagnose	14 Reservierung	520 Autom.Kassenschnitt
4 Kassenschnitt	10 Transaktionsart	17 Tel. Autorisierung	522 System-Info

PrePaid

1. Taste drücken und danach „Prepay“ mit bestätigen.
2. Kassiererpasswort „5 6 7 8 9“ eingeben und mit bestätigen.
3. Gewünschtes Produkt mit auswählen und mit bestätigen.
4. Gewünschten Betrag auswählen über .
5. Bei t-mobile jetzt 2x Rufnummer eingeben und jeweils mit bestätigen.